

D-LINK

POWERLINE/POWERLINE ETHERNET ADAPTERI

AV2 1000 DHP-601AV/E

DHP-P601AV/E

KARAKTERISTIKE D-LINK POWERLINE AV2 1000 DHP-601AV/E

D-Link Powerline AV2 1000 DHP-601AV/E

- Komplet uključuje dva adaptera
- **Powerline povezivanje nudi lakši i jednostavniji način povezivanja modema i STB kod MAXtv usluge**
 - **Powerline sučelje** – spajanje na strujnu instalaciju
 - **Ušteda energije** → Štedni mod podržan u skladu sa European Energy Using Product Directive
 - **Napajane** → Ulaz: od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz
- **Sigurnost** → 28-bitna AES enkripcija podataka
- **Udaljenost (max 300m)**
- **Brzina prijenosa podataka**
 - Powerline: do 1000 Mbps (PHY stopa)
- **Povezivanje** → jedan PLC uređaj povežemo sa modemom a drugi PLC uređaj povežemo sa STB-om. Powerline adaptere uključujemo u električne utičnice, te se preko električne instalacije prenosi signal sa jednog na drugi MAXtv powerline adapter unutar povezane strujne instalacije
 - PLC uređaji moraju biti spojeni unutar iste kućne električne instalacije, odnosno unutar istog električnog brojila tj, **na istom strujnom krugu.**
 - **Važno!** Powerline-i ne rade ispravno na strujnoj letvi (produžnom kablu).

POWERLINE



KARAKTERISTIKE D-LINK POWERLINE ETHERNET DHP-P601AV/E

D-Link Powerline Ethernet DHP-P601AV/E

- Komplet uključuje dva adaptera
- **Powerline Ethernet povezivanje nudi lakši i jednostavniji način povezivanja modema i STB kod MAXtv usluge**
- Omogućava lan mrežu i na sebi ima utičnicu da se ne gubi strujni utikač
- **Tehničke karakteristike:**
 - **Powerline sučelje** – spajanje na strujnu instalaciju
 - Ethernet sučelje - RJ45 giabit ethernet LAN priključak
 - **Ušteda energije** → Štedni mod podržan u skladu sa European Energy Using Product Directive
- **Sigurnost** → 28-bitna AES enkripcija podataka
- **Udaljenost (max 300m)**
- **Brzina prijenosa podataka**
 - Powerline: do 1000 Mbps (PHY stopa)
 - Ethernet: 10/100/1000 Mbps (automatsko dogovaranje)
- **Povezivanje** → jedan PLC uređaj povežemo sa modemom a drugi PLC uređaj povežemo sa STB-om. Powerline adaptere uključujemo u električne utičnice, te se preko električne instalacije prenosi signal sa jednog na drugi MAXtv powerline adapter unutar povezane strujne instalacije
 - PLC uređaji moraju biti spojeni unutar iste kućne električne instalacije, odnosno unutar istog električnog brojila tj, **na istom strujnom krugu.**
 - **Važno!** Powerline ne rade ispravno na strujnoj letvi (produžnom kablu).

POWERLINE ETHERNET



INSTALACIJA

• INSTALACIJA

- Povezivanje se radi na način da jedan PLC uređaj povežemo sa modemom a drugi PLC uređaj povežemo sa STB-om
- 1. Svaki PLC uređaj s donje strane ima utor za lan kabal, jedan kraj lan kabla ukopčamo u router na IPTV 4 port, a drugi kraj u PLC uređaj.
- 2. Zatim ponovimo isto, jedan kraj lan kabla ukopčamo u MAX TV STB, drugi kraj u drugi PLC uređaj.
 - Ukopčamo oba PLC uređaja u struju
 - Stisnemo gumbić za umrežavanje na prvom PLC uređaju (nalazi se ispod njega kraj utora za LAN kabal), držimo ga 2 sekunde i početi će blicati s prednje strane PLC uređaja POWER ikonica
 - Nakon toga ponovimo istu stvar s drugim PLC uređajem.
 - Ostavimo dvije minute max sve na miru, te nakon toga upalimo STB i pustimo da krene učitavanje

