

PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Usmjerite univerzalni daljinski i daljinski od TV uređaja jedan prema drugome na udaljenosti od 100 mm



Programirati možete slijedeće gume na daljinskom upravljaču:

- Power on/off
- Input
- Vol+
- Vol-
- CH+
- Ch-

1. Za početak programiranja istovremeno pritisnite gumb OK i power on/off na univerzalnom daljinskom upravljaču i držite ih pritisnute sve dok na univerzalnom daljinskom upravljaču ne zasvijetli crvena lampica (minimalno 5 sekundi)
2. Ostale gume programirajte na način da prvo pritisnete gumb koji želite programirati na univerzalnom daljinskom upravljaču te kada zasvijetli crvena lampica na istom, pritisnite isti gumb na daljinskom upravljaču od televizora. Programiranje je završeno kad lampica na univerzalnom daljinskom zatreperi tri puta.
3. Isti postupak ponovite za sve gume koje je moguće programirati. Kad se programiranje završi pritisnite gumb OK na univerzalnom daljinskom upravljaču nakon čega će lampica na istom prestati svijetliti.

Za samo programiranje nije bitno kojim redoslijedom ćete programirati gume, bitno je samo da se kod programiranja koriste istovjetni gumbi na oba daljinska upravljača.

U slučaju da greškom krivo programirate neki od gumba, prepraviti možete na gore opisani način, s tim da nije potrebno ponavljati programiranje svih gumba nego samo one koje niste dobro programirali.