



Xiaomi 5G CPE Pro (CB0401) upute za povezivanje

1. Računalo spojite na Xiaomi 5G CPE Pro ruter preko WiFi-ja:







2. U pregledniku otvorite stranicu 192.168.31.1 kako biste prilagodili svoj ruter. U predviđeno polje unesite preddefiniranu admin lozinku koju možete naći otisnutu na naljepnici na dnu rutera:




3. Nakon što ste unijeli preddefiniranu admin lozinku pojavit će se sučelje za promjenu lozinke. Slijedite upute kako biste kreirali jaku lozinku:




4. Na sljedećoj stranici potvrdite da ste pročitali Korisnički ugovor i Politiku privatnosti te pritisnite „Pokušajte sada“:




5. U nastavku slijedite upute za brzo postavljanje:





6. Na sljedećoj stranici možete promijeniti WiFi lozinku za pristup ruteru:



7. Na taj način završit ćete s postavljanjem osnovnih postavki rutera:

Not secure 192.168.31.1/cgi-bin/luci/stok=b13d8a1115504da11cc2470c227db98e/web/home#router

Apps

MiWiFi

Brzo postavljanje Status Napredno Hrvatski Ponovno pokreni Odjava 5G

Uredaji cb0401v2_minet_ffb7be Mobilna mreža Internet

1 uređaji 2.4G: cb0401v2_minet_ffb7be | 5G: cb0401v2_minet_ffb7be

Mobilna mreža

Naziv mreže: HT HR(Roaming onemogućen)
Vrsta veze: 5G NSA
Frekvenčni pojas: B7+B3+B1+B3+B20
Snaga signala: Jaki
Status SIM PIN-a: Onemogućen

postavi

2.4GHz

Naziv Wi-Fi veze: cb0401v2_minet_ffb7be
Status Wi-Fi veze: Omogućena
Emitiranje Wi-Fi veze: Omogućena
Šifriranje: Jako (WPA2 osobni)
Klijenti: 0

postavi

5GHz

Naziv Wi-Fi veze: cb0401v2_minet_ffb7be
Status Wi-Fi veze: Omogućena
Emitiranje Wi-Fi veze: Omogućena
Šifriranje: Jako (WPA2 osobni)
Klijenti: 1

postavi