



# EW - 7318Ug Wireless LAN USB AdapterIEEE802.11g Turbo Mode

Korisnički priručnik

## Instalacija drivera i uslužnih programa


Ovu instalaciju možete provesti u Windowsima XP. Procedura je identična za Windowse 98SE/ME/2000/.Nemojte ugraditi karticu u računalo prije instalacije softverskih programa s CD-a.

1. Umetnite CD za instalaciju u CD-ROM i pričekajte da se pojavi program za instalaciju. Kliknite na "EW-7318Ug".




2. Pokrenite "Product Utility" i program za instalaciju će se pokrenuti.







3. Ako ste prihvatili licencu, kliknite na "YES" kako biste započeli instalaciju.




4. U Windows XP operativnom sustavu možete koristiti "Windows Zero Configurator Tool" za instalaciju i podešavanje adaptera. Taj postupak možete provesti na dva načina - pomoću Windows Zero Configuration Tool ili Railink Configuration Tool. Preporučujemo korištenje Railink Configuration Tool. Kliknite "Next" za nastavak.




5. Ako želite bolju funkcionalnost adaptera, odaberite opciju "Optimize for performance". Tako ćete uključiti "TX Burst mod" rada. Ako želite da adapter radi u standardnom načinu rada, odaberite opicju "Optimizer for Wi-Fi mode".



6. Operativni sustav će početi instalirati softver adaptera nakon što započne instalacija. Slijedite upute programa kako biste ukopčali adapter u USB otvor računala. Operativni sustav će automatski prepoznati adapter.




7. Klikinte na "Finish" za dovršenje instalacije.




## Korištenje uslužnih programa

Nakon uspješno završene instalacije prikazat će se uslužni program za podešavanje. Adapter će se automatski povezati na bežični uređaj koji ima najbolji signal i nema sigurnosne postavke.




U sistemskoj traci će se pojaviti ikona. Dvostruko kliknite na ikonu kako biste otvorili uslužni program.



U Windowsima XP imate opciju "Windows Zero Configuration Tool" kako biste mogli uspostaviti postavke za klijenta. Prema zadanim postavkama, "Windows Zero Configuration" je omogućen. Ako želite koristiti uslužne programe, slijedite jedan od ispod navedenih načina:

## Prvi način

Desnim klikom miša kliknite na ikonu u sistemskoj traci i izaberite "Use RaConfig as Configuration utility"





## Drugi način

Desnim klikom miša kliknite na ikonu i izaberite "View available Wireless Networks"



Kliknite na "Advanced"





Isključite opciju "Use Windows to configure my wireless network settings" ako želite sami podešavati postavke adaptera.

Napomena: Ako je opcija "Wireless Zero Configuration" uključena, moći ćete podešavati samo napredne opcije adaptera, odnosno samo provjeriti status veze i statistiku mrežnog prometa.